

Knipmode

KM1406-37


MAKKELIJK MAKEN JURK




Aangegeven symbolen in de werkvolgorde hebben de volgende betekenis:

 Zigzaglijn

Als in de werkvolgorde een zigzaglijn wordt weergegeven dient de naad te worden afgelockt of met een zigzagsteek te worden afgewerkt.

 Strijkboutje

Als in de werkvolgorde een strijkboutje wordt weergegeven dient de naad te worden open gestreken of platgestreken bij de figuurnaden.

 Computermuis

Als in de werkvolgorde een computermuis wordt weergegeven, betekent dit dat de uitleg van het te maken onderdeel van het model uitgebreid wordt omschreven op de volgende link: www.knipmode.nl/naaibesrijving
In de werkvolgorde wordt aangegeven onder welk kopje het maken van het

Maat 34/36-38/40-42/44-46


Benodigd materiaal

2,85 m x 140 cm soepele hele rekbare tricot stof; elastiek van 1,5 en 1 cm br.; eventueel een tweelingnaald.

Patroondelen (volgende pagina)

voor- en achterpand; voor- en achterpand rok. Teken de patroondelen op ware grootte.

Knippen


Voor de naden en zomen: zie 'Naden aantekenen' op . Teken de volgende naadbreedtes aan: 2 cm bij de naden en 3 á 6 cm bij zomen.

Knip 2x uit stof Voor- en achterpand; voor- en achterpand rok; strikband 23x130 cm (zonder naad knippen).







Werkvolgorde

Naden stikken, afwerken en strijken; zie op .

Panden + strikbanden

1. Stik de zijnaden van de panden. Vouw de panden dubbel met de verkeerde kanten op elkaar.
2. Knip van het elastiek (1,5 cm) 72-80-88-92 cm + naden af. Sluit het elastiek tot een ring. Schuif het elastiek tussen de panden tegen de vouwlijn aan. Stik het elastiek bij de zijnaden en het midden vast. Zet de open onderranden van de panden op elkaar vast.
3. Stik de strikbanden aan elkaar tot een lange reep. Rimpel het midden (= de naad) van de strikband tot 12 cm in; zie 'Rimpelen' op . Stik de naad van de strikband, met een dubbel stiksel, in het midden op het voorpand; laat aan de boven en onderrand 2 cm van het pand uitsteken.

Rok

4. Stik de zijnaden.   Stik de panden rok aan de onderrand van de panden.   Stik 70-78-86-90 cm elastiek (1 cm), iets uitgerekt, aan de binnenkant op de aanzetnaad van de panden rok.
5. Werk de zoom af. Stik met een dubbel stiksel of tweelingnaald een zoom van 1,5 cm breed in de onderrand panden rok; zie 'Zoom met een tweelingnaald' op . .

Model 37

